

SolarEdge Home Battery 400V Installazione su Inverter StorEdge

Connessione via Home Network

Revision 1.5 March - 2023



Distanze, cavi e PN



Dati tecnici e Part Number*

PN - HD WAVE	INVERTER DESCRIPTION - TECHNICAL SHEET HERE
SEXXXXH-XXXXBXX4	StorEdge Single-phase inverter with HD-Wave technology, Inverter with SetApp configuration

PN - ACCESSORIES	DESCRIPTION
IAC-RBAT-RWYCBL-01	SolarEdge Energy Bank Branch Connector set (10 pairs in a box)
IAC-RBAT-HANDLE-01	SolarEdge Energy Bank Mounting Handles (4 handles in a box)
IAC-RBAT-FLRSTD-01	SolarEdge Energy Bank Floor Stand

* Anche gli invereter SetApp con meter e Sesti integrata sono compatibili con la SolarEdge Home battery 400V.



Distanze consentite tra inverter e batteria\e



Specifiche cavi di comunicazione e alimentazione

COMUNICAZIONE INVERTER / METER	TIPOLOGIA CAVO
Tipologia cavi di collegamento tra Inverter e Meter	Cavo schermato con minimo 3 conduttori twistati con sezione 0,2–1 mm². Può essere utilizzato un cavo CAT 5/6 STP
COMUNICAZIONE INVERTER / METER	DISTANZA MAX
Distanza may saya DC495 tra investor a Matar	100 m con cavo categoria 5/6
Distanza max cavo KS465 tra inverter e Meter	1000 m con cavo categoria Rs-485
CAVI IN CC BATTERIA / INVERTER	TIPOLOGIA CAVO
Tipologia cavi CC tra batteria e Inverter	6 mm2 (6–10 mm2), 600 V isolati
Tipologia cavo per messa a terra	6 mm2 (6–10 mm2)

Nota Bene: La connessione deve impiegare cavi twistati (attorciliati) per i segnali A e B (ad esempio il cavo Blu per A e bianco/blu per B). Si consiglia l'uso di un cavo Ethernet Cat5 o 6 schermato con gli stessi colori riportati nel presente manuale.



Accensione e Spegnimento





La «SolarEdge Home Battery 400V» deve essere spenta prima dell'installazione. La non osservanza della corretta procedura di spegnimento/accensione della batteria può comportare il danneggiamento del prodotto. Questo genere di danni, derivanti da negligenza installativa, pone il prodotto fuori garanzia.



La batteria SolarEdge comunica con l'inverter via Home Network, tale tipo di comunicazione esclude la connessione RS485 cabalata.





Procedura di spegnimento / accensione batteria

Procedura di <u>spegnimento</u> inverter e batteria

- 1 Portare l'interruttore dell'inverter P/1/0 su 0
- 2 Verificare che la Vdc dell'inverter raggiunga una tensione di sicurezza (inferiore a 50V)
- 4 Portare su OFF l'interruttore ON/OFF/P della batteria
- 5 Portare su OFF il sezionatore della batteria

Procedura di <u>accensione</u> batteria e inverter

- 1 Accertarsi che l'interruttore dell'inverter P/1/0 sia in posizione 0 e la Vdc sia inferiore a 50V
- 2 Portare su ON II sezionatore della batteria
- 3 Portare su ON l'interruttore ON/OFF/P della batteria
- 4 Portare l'interruttore dell'inverter P/1/0 su 1





Cablaggi CC





10

Prima di cablare la batteria e l'inverter vi invitiamo a eseguire la procedura di spegnimento indicata a pagina 8 del presente manuale.

Vi invitiamo poi, al fine di avere una più chiara visione dell'installazione, di cablare la batteria facendo uso degli stessi colori utilizzati in questa guida.

Una volta completato il cablaggio è altresì estremamente importante assicurarsi di non averne invertito la polarità. Un inversione della polarità può comportare l'invalidità della garanzia del prodotto.

△ Nelle pagine che seguono sono indicate diverse modalità di collegamento tra inverter e batteria a seconda delle varie possibilità di installazione: Un inverter con una batteria, un inverter con un numero massimo di 3 batterie in parallelo e, infine, più inverter in collegamento Leader\Follower tutti con un numero massimo di 3 batterie per inverter in parallelo.

Vi preghiamo di fare riferimento, per la configurazione del vostro sistema, alle sole pagine di vostro interesse. In caso poi di collegamento Multi-Inverter\Multi-Batteria, tutta la messa in servizio va effettuata dall'inverter Leader.

Configurazione 1: Collegamenti CC su singola batteria



Configurazione 2: Collegamenti CC nei Sistemi Multi-Batteria



Configurazione 3: Collegamenti nei Sistemi Multi-Inverter\Batteria 13



Configurazione 3: Collegamenti nei Sistemi Multi-Inverter\Batteria



Messa in Servizio



Installazione della scheda plug-in per Home Network¹⁶



2. Installazione Antenna

3. Installare e collegare la scheda plug-in



Messa in servizio dei dispositivi

Attenzione



4. Accensione dei dispositivi seguendo l'ordine



5. Verificare l'assenza di errori



Messa in servizio dei dispositivi



7. Verificare la corretta installazione della scheda Home Network



Per verificare la corretta installazione della scheda Home Network basta andare, dal menù principale dell'applicazione SetApp, alla voce informazioni e verificare che sia presente la dicitura «Versione NCP». Qualora questa non sia indicata, è probabile che la scheda non sia installata correttamente.

SetApp Configurazione Da Inverter Leader



SetApp: Aggiunta e aggiornamento

La batteria SolarEdge Home non deve essere aggiunta nel menù di «Comunicazione Impianto» ma viene automaticamente individuata alla voce gestione dispositivi. Quando questo avviene è visibile in rosso la voce «Trovati nuovi dispositivi» Nei sistemi Multi-Inverter\Multi-Batteria la procedura di aggiornamento di tutte le batterie viene eseguita dall'inverter Leader.

solar <mark>edge</mark>	÷	← solar <mark>edge</mark> :	e solar <u>adge</u> :	solar <mark>,edge</mark> :	solar <mark>adge</mark> :	
Messa in servizio		Gestione Dispositivi	Gestione Dispositivi	Caricamento firmware in Corso StorEdge	Riepilogo Aggiornamento	(- V -) 20 MIN
Paese e Lingua	>	Dispositivi disponibili	Dispositivi disponibili	21%		
	>	Seleziona tutti Aggiungi Selezionati	Aggiunta dispositivi	Questa operazione potrebbe richiedere fin.		
, Com. Monitoraggio	>		55 1	Controller Data inst. Nuovo	Controller Data inst. Nuovo	batteria, via Home
📀 Com. Impianto	>	Home Battery	Se questo inverter sarà settato come Inverter follower, cliccate su Annulla e continuate la	StorEdge	StorEdge	Network, può richiedere fino a 20 minuti prima del
🕴 Controllo potenza	>		configurazione dall'inverter Leader	🔅 SEDG Comm 1.0.20 1.0.67	✓ SEDG Comm 1.0.67 -	suo completamento per
🎓 Protezione di rete	>	Home Battery SN X00000000		🔅 SEDC DCDC 0.0.60 0.0.79	✓ SEDC DCDC 0.0.79 -	ogni batteria.
ැටී Central commissioning	>		Annulla Continua	SEDC BMS 0.5.70 0.6.5	✓ SEDC BMS 0.6.5 -	
Gestione dispositivi Trovati nuovi dispositivi	>					
Manutenzione	>					
(i) Informazioni	>	Impossibile trovare il tuo dispositivo	Impossibile trovare il tuo dispositivo		Continua	
Disconnettersi dall'inverter		Disconnettersi dal dispositivo	Disconnettersi dal dispositivo		Disconnettersi dall'inverter	

SetApp: Procedura di associazione



SetApp: Autotest Batteria e Modalità Controllo

Avviate l'Autotes	t della batteria per ve	rificarne il corretto fur	nzionamento di carica	, scarica e comunicazione. Nei sistemi Multi-
Inverter\Multi-Ba	tteria la procedura di A	auto-test di tutte le bat	terie viene <mark>eseguita d</mark> a	all'inverter Leader.
Image: Selence solar selection solar selection solar selection solar selection solar solar selection solar solar selection solar sola	 solarcere : Autotest Home Battery 400V Autorest Autorest Attenzione Ratteri Attenzione Alto Voltaggio Surante l'autotest della batteria, un alto voltaggio sur presente nel conduttori in CC tra la batteria Durante l'autotest della batteria, un alto voltaggio sur presente nel conduttori in CC tra la batteria Durante l'autotest della batteria, un alto voltaggio sur presente nel conduttori in CC tra la batteria Premee «Continua» per approvare l'autotest Continua 	← solar store Autotest Home Battery 400V Sull'associaciazione Batteria Nisoluzione problem Home Battery? Device Internal Device Internal Device Internal Device Internal Niso0000000 ✓ Home Battery ✓ SN 200000000 ✓ Home Battery ✓ SN 200000000 ✓ SN 200000000 ✓	← solar डाल् : Autotest Home Battery 400V Sull'associaciazione Batteria > Modalità Controllo Energia MSC ✓	Settare la modalità di funzionamento della batteria su Massimizzazione Auto Consumo (MSC). Verificare poi dalla sezione stato che le batterie siano entrate in funzione.
Avvia Autotest	Start Self Test	Continua	Imposta	
Riavvia il processo di associazione	Ravvia 1 processo di associazione	Riavia il processo di associazione	Riavvia il processo di associazione	

Disconnessione



SetApp: Disconnessione dall'inverter

Una volta completata la messa in servizio dell'inverter e della batteria è importante disconnettersi dall'inverter, tramite il tasto apposito dell'applicazione. Solo in questo modo, infatti, il portale di monitoraggio si aggiornerà con i nuovi componenti installati.



Thank You!

Cautionary Note Regarding Market Data & Industry Forecasts

This power point presentation contains market data and industry forecasts from certain thirdparty sources. This information is based on industry surveys and the preparer's expertise in the industry and there can be no assurance that any such market data is accurate or that any such industry forecasts will be achieved. Although we have not independently verified the accuracy of such market data and industry forecasts, we believe that the market data is reliable and that the industry forecasts are reasonable.

Version #: V.1.0 Version #: 12/2018/EN ROW

