

Instalación del Energy Bank en el inversor HD Wave

Conexión a través de Energy Net

Revisión 1.4 Dicembre - 2021



Índice de puntos de instalación

- 01 Lista de comprobación
- 02 Distancia, cable y número de componente (PN)
- 03 Encendido y apagado
- 04 Cableado de CC
- 05 Puesta en marcha
- 06 Actualización
- 07 Emparejamiento

- 08 Autotest
- 09 Configuración
- I0 Desconexión



1- Lista de comprobación



Índice de puntos de instalación y comprobación

Comprobaciones que deben realizarse antes de abandonar el lugar de la instalación

	2 – Cumplimiento de las distancias, tipos de cable y número de componente (PN)	Página	Hecho
2.0	Compruebe el número de componente correcto del inversor	8	
2.1	Comprobar la correcta ubicación de los productos y las distancias entre ellos	10/11	
2.2	Compruebe los cables que se utilizarán para la instalación del Meter y conexiones de CC	12/13	
	3 – Procedimiento de encendido y apagado de la batería	Página	Hecho
3.0	Advertencias	15	
3.1	Procedimiento para apagar/encender los productos	16	
	4 – Cableado de CC	Página	Hecho
4.0	Compruebe que el inversor está desconectado en el lado de Alterna (CA)	19	
4.1	(Configuración 1) Complete el cableado de CC entre la batería y el inversor.	19	
4.2	(Configuración 2) Complete el cableado de CC entre el inversor y varias baterías en paralelo.	20	
4.3	(Configuración 3) Completar el cableado entre varios inversores y varias baterías en paralelo	21	
4.4	(Configuración 3) Realizar el reconocimiento de los seguidores desde el inversor líder a través de la SetApp	22	

Índice de puntos de instalación y comprobación

	5 – Puesta en marcha	Página	Hecho
5.0	Asegúrese de que el inversor también está desconectado en el lado de alterna (CA).	24	
5.1	Conectar la antena	24	
5.2	Instalación de la tarjeta plug-in para Energy Net	24	
5.3	Conectar la batería	25	
5.4	Conectar el inversor	25	
5.5	Completar el procedimiento de actualización de la tarjeta Energy Net	25	
5.6	Compruebe que la tarjeta Energy Net está correctamente actualizada	25	
	6 – Actualización	Página	Hecho
6.0	Conectar a través de SetApp con el inversor	28	
6.1	En el Administrador de dispositivos, seleccione la batería y luego «Añadir dispositivos»	28	
6.2	Espere a que se complete la actualización del firmware de la batería	28	
6.3	Haga clic en "Continuar" para continuar con la fase de emparejamiento	28	



Índice de puntos de instalación y comprobación

	7 – Emparejamiento	Página	Hecho
7.0	Empareja la batería con el inversor	30	
7.1	Si el emparejamiento demora más de 5 minutos, desconéctese de la SetApp y vuelva a intentarlo	31	
	8 – Autotest	Página	Hecho
8.0	Realiza el autotest de la batería para comprobar que todo funciona correctamente	32	
8.1	En caso de que se produzca un error, siga las instrucciones para la resolución del problema	33	
	9 – Configuración	Página	Hecho
9.0	Ajuste el programa de funcionamiento de la batería a «Maximizar el autoconsumo» (MSC)	35	
	10 – Desconexión	Página	Hecho
10.0	Desconéctese de la SetApp utilizando el botón correspondiente para enviar la telemetría al portal de monitorización	37	



2-Distancia, cable y PN



Datos técnicos y número de componente (PN)

PN - HD WAVE	DESCRIPCIÓN DEL INVERSOR - <u>FICHA TÉCNICA</u>
SE2200H-RW000BNN4	Inversor monofásico con Tecnologia HD-Wave, 2.2kW, Inversor con configuración SetApp
SE3000H-RW000BNN4	Inversor monofásico con Tecnologia HD-Wave, 3.0kW, Inversor con configuración SetApp
SE3500H-RW000BNN4	Inversor monofásico con Tecnologia HD-Wave, 3.5kW, Inversor con configuración SetApp
SE3680H-RW000BNN4	Inversor monofásico con Tecnologia HD-Wave, 3.68kW, Inversor con configuración SetApp
SE4000H-RW000BNN4	Inversor monofásico con Tecnologia HD-Wave, 4.0kWInversor con configuración SetApp
SE5000H-RW000BNN4	Inversor monofásico con Tecnologia HD-Wave, 5.0kW, Inversor con configuración SetApp
SE6000H-RW000BNN4	Inversor monofásico con Tecnologia HD-Wave, 6.0kW, Inversor con configuración SetApp



Datos técnicos y número de componente (PN)

PN – AC COUPLED	DESCRIPCIÓN DEL INVERSOR - <u>FICHA TÉCNICA</u>
SE3680H-RWSACBNN4	Inversor monofásico StorEdge AC Coupled con tecnología HD-Wave, 3.68kW
SE5000H-RWSACBNN4	Inversor monofásico StorEdge AC Coupled con tecnología HD-Wave, 5.0kW
PN - ACCESORIOS	DESCRIPCIÓN
PN - ACCESORIOS	DESCRIPCIÓN Cables para la conexión en paralelo de las baterías



Distancia máxima entre el inversor y la batería

La distancia máxima permitida entre el inversor y la batería es de 50 m.

En el caso de los sistemas con varios inversores y baterías, la distancia máxima de 50 m debe entenderse como la distancia entre el inversor Leader y la batería físicamente más lejana.



Distancia mínima



11

Características de los cables de comunicación y alimentación

COMUNICACIÓN INVERSOR / METER	TIPO DE CABLE
Tipo de cables de conexión entre el inversor y el Meter	Cable apantallado con un mínimo de 3 conductores trenzados con sección de 0,2-1 mm². Se puede utilizar cable STP CAT 5/6.

COMUNICACIÓN DEL INVERSOR / METER	DISTANCIA MÁXIMA
Distancia máxima dal cabla DC405 antre al inversary al Mater	100 m con cable de categoría 5/6
Distancia maxima del cable RS485 entre el inversor y el Meter	1000 m con cable de categoría RS-485

Tenga en cuenta: La conexión debe utilizar cables de par trenzados (retorcidos) para las señales A y B (por ejemplo, cable azul para A y cable blanco/azul para B). Recomendamos el uso de un cable Ethernet Cat5 o 6 apantallado con los mismos colores que se muestran en este manual.



Características de los cables de comunicación y alimentación

CABLES CC BATERÍA / INVERSOR	TIPO DE CABLE
Tipo de cables de CC entre la batería y el inversor	6 mm2 (6-10 mm2), 600 V aislado

Tipo de cable de puesta a tierra

6 mm2 (6–10 mm2)



3-Encendido y apagado





La batería del SolarEdge Energy Bank debe apagarse antes de la instalación. No seguir el procedimiento correcto de apagado / encendido de la batería puede dañar el producto. Este tipo de daño, derivado de una negligencia en la instalación, deja el producto fuera de garantía.

Seccionador



La batería del SolarEdge Energy Bank se comunica con el inversor a través de Energy Net, este tipo de comunicación excluye la conexión RS485 cableada.

> Interruptor ON/OFF/P _____ de la batería Energy Bank





Procedimiento de apagado y encendido de la batería

Procedimiento de apagado del inversor y de la batería

- 1 Poner el interruptor del inversor P/1/0 en 0
- 2 Compruebe que la Vdc del inversor alcanza una tensión de seguridad (Inferior a 50V)
- 4 Poner en OFF el interruptor ON/OFF/P de la batería
- 5 Poner en OFF el seccionador de la batería

Procedimiento de encendido de la batería y del inversor

- 1 Asegúrese de que el interruptor del inversor P/1/0 está en la posición 0 y que la Vdc es inferior a 50V
- 2 Poner en ON el seccionador de la batería
- 3 Poner en ON el interruptor ON/OFF/P de la batería
- 4 Poner el interruptor del inversor P/1/0 en 1





4-Cableado de CC





Antes de cablear la batería y el inversor, por favor, lleve a cabo el procedimiento de apagado indicado en la página 11 del presente manual.

Para tener una visión más clara de la instalación, le invitamos a cablear la batería utilizando los mismos colores que han sido utilizados en esta guía.

Una vez completado el cableado, también es muy importante asegurarse de que no se ha invertido la polaridad. La inversión de la polaridad puede invalidar la garantía del producto.

En las siguientes páginas se muestran diferentes formas de conectar el inversor y la batería en función de las distintas posibilidades de instalación: un inversor con una batería, un inversor con hasta 3 baterías en paralelo y, por último, varios inversores en conexión Lider\ Seguidor todo con un número máximo de 3 baterías por inversor en paralelo.

Por favor, consulte sólo las páginas que sean de interés cuando configure su sistema. En caso de conexión Multi-Inversor\Multi-Batería, la búsqueda, el emparejamiento, la actualización y el AutoTest de las baterías deben ser realizadas por el inversor Lider. Sólo la programación de la función (MSC) tiene que ser establecida por cada inversor al que se acoplen las baterías SolarEdge Energy Bank.

Configuración 1 : Conexiones de CC en una sola batería



Configuración 2 : Conexiones de CC en sistemas Multi-batería



Configuración 3 : Conexiones en sistemas Multi-Inversor\Batería



21

Configuración 3 : Conexiones en sistemas Multi-Inversor\Batería



5- Puesta en marcha



Instalación de la tarjeta plug-in para Energy Net



2. Instalación de la antena

3. Instalación y conexión de la tarjeta plug-in



Puesta en marcha del dispositivo

Atención



4. Encendido de los dispositivos por orden



5. Comprobación de errores



Puesta en marcha de los dispositivos



7. Compruebe la correcta instalación de la tarjeta ENET



Para comprobar que la tarjeta ENET se ha instalado correctamente, vaya al menú principal de la aplicación SetApp, vaya al elemento de información y compruebe que aparece el siguiente texto «Versione NCP». Si no se indica, es probable que la tarjeta no esté instalada correctamente.

6-Actualización de la batería

Desde Inversor Líder



SetApp: Actualización de la batería\as

La batería SolarEdge Energy Bank no debe añadirse en el menú«Comunicación con la planta» sino que se detecta automáticamente en la gestión de dispositivos. Cuando esto sucede, es visible en rojo el texto «Nuevos dispositivos encontrados» En los sistemas Multi-Inversor\Multi-Batería el procedimiento de actualización de todas las baterías lo realiza el inversor Líder.

solan <mark>edge</mark>	:	← solar <u>edge</u> :	solar <mark>edge</mark>	solar <mark>.edge</mark> :	solar <u>adge</u> i	L L
Commissioning		Device Manager	Installing Firmware StorEdge	Installing Firmware StorEdge	Installing Firmware	(- V -) 20 MIN
Country & Language	>	Available Devices	21%	41%		
	>	Select All Add Selected	Estimated time left: X min	Estimated time left: X min		
, Monitoring Communication	>		Controller Installed New	Controller Installed New	Controller Installed New	La actualización de cada EnergyBank SolarEdge
Site Communication	>	Finergy Bank	StorEdge	StorEdge	StorEdge	puede tardar hasta 20
🕴 Power Control	>		🔅 SEDG Comm 1.0.20 1.0.29	✓ SEDG Comm 1.0.20 -	✓ SEDG Comm 1.0.20 -	En caso de una
★ Grid Protection	>	Energy Bank SN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	🔅 SEDC DCDC 0.0.60 0.063	✓ SEDC DCDC 0.0.60 -	✓ SEDC DCDC 0.0.60 -	actualización fallida
👸 Central commissioning	>		🔅 SEDC BMS 0.5.70 0.5.77	🔅 SEDC BMS 0.5.70 0.5.77	✓ SEDC BMS 0.5.70 -	encenderlo e inténtelo de
Device Manager Found New Devices	>	Finergy Bank				nuevo.
🔑 Maintenance	>					
(i) Information	>	Can't find the device?			Continue	
Disconnect from Device		Disconnect from Device			Disconnect from Device	

7- Emparejamiento

Desde Inversor Líder



SetApp: Emparejar la batería/as con el inversor



8- Autotest

Desde Inversor Líder



SetApp: Inicio del autotest de la batería/as y comprobaciones

Inicie el Autotest de la batería para comprobar que esta se carga, se descarga y se comunica correctamente. Si el autotest falla, consulte la sección de resolución de problemas en la página siguiente. En los sistemas Multi-Inversor\Multi-Batería el procedimiento de autotest de todas las baterías es realizado por el inversor Líder.

solar <mark>edge</mark>	:	< solar	:	← solar <mark>edge</mark> :		← solar <mark>edge</mark> :] [← solan <mark>edge</mark> :	1 [< solar <mark>adge</mark>	:
Commissioning		Maintenance		Diagnostics		Self Tests		Battery Self-test		Battery Self-test	:
Country & Language	>	Date & Time XXX-XX, XX:XX	\sim	Isolation Status	>	Battery Self-test	11	Run Test >		Battery 1 – SN XXXXXXXX	
	>	Reset Counters	>	Optimizer Status	>		11	Show Last Results		Communication	~
, Monitoring Communication	>	Factory Reset	>	Self Tests	>					Charging	~
Site Communication	>	Arc Fault Circuit Disattivato	>							Discharging	×
🕴 Power Control	>	Firmware Upgrade	>							Battery 2 – SN XXXXXXXX	
★ Grid Protection	>	Diagnostics	>							Communication	~
👸 Central commissioning	>	Standby Mode Disattivato	>		_					Charging	~
벚 Device Manager	>									Discharging	
🔑 Maintenance	>									Test Passed 🗸	
(i) Information	>									Back to Energy manager	
Disconnect from Device		Disconnect from Device		Disconnect from Device		Disconnect from Device		Disconnect from Device		Disconnect from Device	

SetApp: Inicio del autotest de la batería/as y comprobaciones

La autotest de la batería sólo puede llevarse a cabo después de que la batería haya sido instalada y configurada con el inversor en producción. El objetivo del autotest de la batería es comprobar su funcionamiento de carga, descarga y comunicación.

Si alguna de las pruebas falla, consulte la tabla de al lado para conocer las posibles soluciones.

RESULTADO DE LA PRUEBA	SOLUCIÓN
Carga fallida	Compruebe que los cables de alimentación entre la batería y el inversor están correctamente conectados y que no hay problemas de comunicación.
Descarga fallida	Compruebe que los cables de alimentación entre la batería y el inversor están correctamente conectados y que no hay problemas de comunicación.
Comunicación	Compruebe que la tarjeta Plug-In del dispositivo Energy Net está correctamente instalada.
Interruptor del inversor OFF	Coloque el interruptor ON/OFF/P del inversor en la posición ON.



9- Configuración

Desde Inversor Líder



SetApp: Establezca la programación de la/as batería/as.

Ajuste el modo de funcionamiento de la batería a Maximizar el autoconsumo (MSC). A continuación, comprueba desde la sección de estado que las baterías se han puesto en marcha. En el caso de los sistemas Multi-Inversor\Multi-Batería el ajuste del programa de funcionamiento debe realizarse en cada uno de los inversores a los que se conectan las baterías Energy Bank.

solar <mark>edge</mark>	:	← solar	edge :		← solar <mark>edge</mark>	:	-	- solar <mark>edge</mark>	:
Commissioning		Power	Control		Energy Manager			Energy Control	
Country & Language	>	Grid Control	Enabled	>	Limit Control Disa	bled 🔉	м	aximum Self Consumption (MSC)	~
	>	Energy Manager		>	Energy Control Disa	attiva 🔉	Ті	me of Use (ToU)	
Monitoring Communication	>	Power Reduction Interface (RRCR)	Disabled	>	Storage Control	>	Di	sable	
Site Communication	>	Reactive Power	CosPhi	>	Avanced	>			
🕴 Power Control	>	Active Power		>					
★ Grid Protection	>	Wakeup Profile		>					
റ്റ്റ്റ് Central commissioning	>	Advanced		>					
💛 Device Manager	>	Alternative Power Source	Disabled	>					
🌽 Maintenance	>	Load Defaults							
(i) Information	>								
Disconnect from Device		Disconnect	from Device		Disconnect from Device			Disconnect from Device	

10- Desconexión



SetApp: Desconexión del inversor

Una vez finalizada la puesta en marcha del inversor y la batería/as, es importante desconectarse del inversor mediante el botón correspondiente de la aplicación. Solo así, de hecho, el portal de monitorización se actualizará con los nuevos componentes instalados.



Thank You!

Cautionary Note Regarding Market Data & Industry Forecasts

This power point presentation contains market data and industry forecasts from certain thirdparty sources. This information is based on industry surveys and the preparer's expertise in the industry and there can be no assurance that any such market data is accurate or that any such industry forecasts will be achieved. Although we have not independently verified the accuracy of such market data and industry forecasts, we believe that the market data is reliable and that the industry forecasts are reasonable.

Version #: V.1.0 Version #: 12/2018/EN ROW

